



1. Zdemontować głowice termostaticzne przy grzejnikach z osłonami- nastawy wstępne bez zmian.
- 2.przewody prowadzić bez naruszenia belek stropowych.
3. Usytuowanie i wysokość urządzeń wg projektu architektury

$$\frac{\pm 0,00}{\Delta} = \text{poziom}$$

## USTYTUOWANIE ŁAZIENEK W BUDYNKU