



Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy, niezależnie od danych zawartych w projekcie, dokonać kompleksowego rozznania w wykopie żeglowności układu warstw gruntowych, oraz określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia. Usunąć warstwę gleby i maspu - powstaje zagłębienie wyścielné ubitym warstwami po 15cm płaskiem i pospadożką, na stopnia zagęszczenia D₉₀ 7.

wymiary w [cm]

1